

Montagevoorschrift Afstellen Electromotoren

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

Afstellen:

- ✓ De pijlen omhoog en omlaag geven de draairichting van de buis aan.
De stelstiften **A** en **B** dienen om de loop van de motor te vergroten of te verkleinen.

Om de zonwering naar buiten/beneden toe af te stellen dient u als volgt te handelen:

- ✓ Bepaal eerst welke richting de bovenrol draait bij het uitlopen.
Bij schermen waarbij het doek onder de rol langs loopt zal de bovenrol naar boven draaien (bijvoorbeeld: Type 78/110, 65/110, 50/80, Cassette, Rolluiken, Screens).
- ✓ U kiest nu voor de stelstift horend bij het naar boven wijzende pijltje (**A**).
- ✓ Draai de stelstift naar de + richting voor verder uit, en draai de stelstift naar de - richting voor minder ver naar buiten toe.

Om de zonwering naar buiten/beneden toe af te stellen dient u als volgt te handelen:

- ✓ Bepaal eerst welke richting de bovenrol draait bij het inlopen.
Bij schermen waarbij het doek onder de rol langs loopt zal de bovenrol naar beneden draaien (bijvoorbeeld: Type 78/110, 65/110, 50/80, Cassette, Rolluiken, Screens).
- ✓ U kiest nu voor de stelstift horend bij het naar beneden wijzende pijltje (**B**).
- ✓ Draai de stelstift naar de + richting voor verder naar binnen, en draai de stelstift naar de - richting voor minder ver naar binnen toe.

Overige:

- ✓ Als u een scherm een zeer klein stukje, bijv. 3 mm, verder naar binnen wilt afstellen lijkt de motor daar niet op te reageren. Als u het scherm een stukje laat uitlopen en daarna weer naar binnen toe, wordt deze 3 mm wel meegenomen.
- ✓ Bij schermen waarbij het doek boven de rol langs loopt, (bijvoorbeeld: uitvalscherm type Carré) kiest u voor het naar buiten toe afstellen voor de stelstift horende bij het omlaag wijzende pijltje **B**. Voor het naar binnen afstellen, kiest u voor het omhoog wijzende pijltje **A**.
- ✓ Doordat het doek na enige tijd strakker om de bovenrol heen rolt, en door de rek van het doek, zal het scherm niet geheel meer sluiten. Dit dient bijgesteld te worden.
- ✓ De elektromotor moet afslaan op de eindafstellingen en mag nimmer blijven brommen. Dit gebeurt als de motor te ver naar binnen is afgesteld. In dit geval zal de motor defect raken (geen garantie!).

